

# Pont 4 colonnes avec auxiliaires de levage

Cette information est établie à partir du Document Unique accessible à tous



**Utilisateurs : mécanicien ou carrossier formé  
apprenti encadré par tuteur  
(interdit aux mineurs sauf dérogation)**

Protections  
obligatoires :



## Risques :



- 1 Chute du véhicule suite à une usure mécanique des éléments, à un dépassement de charges ou un mauvais positionnement du véhicule
- 2 Cisaillement d'un membre supérieur par un des deux plateaux auxiliaires.
- 3 Écrasement du pied par un rail ou un plateau auxiliaire.
- 4 Renversement du véhicule lors de la dépose d'un élément important (moteur, ensemble moteur boîte) dû au déplacement possible de son centre de gravité.

## Bonnes pratiques :

- 1 Positionner correctement le véhicule sur les plateaux.
- 2 Placer les tampons sous les points recommandés par le constructeur.
- 3 S'assurer qu'aucune personne ou qu'aucun matériel ne soit présent sous le pont avant la descente.
- 4 Aucune personne ne doit être présente dans le véhicule lorsque le pont est en élévation.
- 5 Signaler toute anomalie constatée de l'équipement (fonctionnement, retard sur les vérifications, dégradations, etc.).
- 6 Se reporter aussi aux consignes affichées sur le pont et à la notice d'utilisation.

## Informations complémentaires :

**Le port de lunettes est conseillé lors du travail sous le véhicule.**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Maintenance/vérifications :

Vérification annuelle à la charge maximale d'utilisation.  
Contrôle mensuel des dispositifs de sécurité.

Numéros d'urgences :

